le BIEN JOUÉLa gamme de polymères et de coagulants FLOC est largement utilisée dans le traitement des eaux usées industrielles, telles que:

Papier

Les textiles

Cuir

Pétrochimique

Gisement de pétrole

Aliments

Brasseries

Galvanoplastie

Pharmaceutique

Les abattoirs

Normalement, il sera plus efficace d'utiliser une combinaison de deux ou trois types pour obtenir de meilleurs résultats, en particulier des problèmes de couleur dans les eaux usées.

résultats, doit accompagner les coagulants pour le traitement préalable. Parfois, le prétraitement peut impliquer un ajustement du pH, puis ajouter un coagulant et enfin ajouter des floculants pour obtenir les résultats souhaités.

Si les eaux usées ont subi un traitement biologique, un seul polymère cationique atteindra le résultat souhaité. S'il y a trop de DBO, de DCO, d'huile et de matières colorantes, un prétraitement est nécessaire.

Après le traitement de la floculation, une déshydratation est nécessaire pour augmenter la densité de boue de boue, ce qui réduira les coûts de transport et de traitement.