

Спецификации:

Исчезновени:	Белый блок
Ионный заряд:	Анионик
Молекулярный вес:	8-40 млн.
Блок:	Сетка 20-60
Твердотельное содержимое:	≥ 90%
Степень гидролиза:	20-45%
Время растворения:	≤ 60 минут
Вязкость Марша (сек.)	60-120 (стандарт API)

Основное приложение:**Бурение грязного сырья:**

В области разведки и освоения нефтяных месторождений и разведки геологии, водоснабжения и угля он используется в качестве клея скважины для бурения скважин, может улучшить качество обслуживания буровых скважин, улучшить скорость сверления и бурение, а также сократить замену буровой установки, и имеет важное значение для предотвращения эффекта, и его можно использовать в качестве перелома жидкости нефтяных месторождений или подключения агента к контролю профиля и подключению воды.

Флоккулант:

Ген полярности адсорбс твердые частицы, разбросанные в воде, мосты между частицами и формируются большие агрегаты, осадки и раздельные воды, флокулатес артефакты и глина в буровой жидкости.

Рассеянный:

При бурении грязи этот продукт может улучшить лубриЦити и устойчивость грязи, чтобы уменьшить потерю воды, предотвратить ее эффективное использование, повысить эффективность бурения.

Агент блокировки:

Продукт может генерировать перекрестную компоновку в соответствии с эффектом Al^{3+} , Fe^{3+} , Ca^{2+} и других ионов, часть с высокой молекулярной смесью меняется от линейной формы к фигурам тела. Продукт не ватерсолубле и может быть адсорбед на скважине, чтобы блокировать разрывы на слое грунта и топревен утечку буровой жидкости.

Смазоч:

Продукт можно покрыть на поверхности металлических или глиняных частиц, чтобы сформировать жидкий фильм, чтобы изменить трение на твердой поверхности на жидкое фрикатион, тем самым смазочные биты и дрели, уменьшая коэффициент фрикатион в грязном пироге и уменьшая подземные. аварий.

Аддитивная потеря жидкости:

Степень гидролиза выше, хидратион группа на молекулярной цепочке больше, хидратион лучше, и она меняется с флокулант на аддитивную потерю жидкости. Для того чтобы обеспечить стабильную скважину и свести к минимуму филтрате вторжение, а также ущерб, нанесенный зоне оплаты, следует относиться к грязному бурению.

Агент по запрету сланцев:

Многоточечная адсорбция полимерных форматов на макромолекулес мембрану играет роль

повышения устойчивости скважины.